



In Schakelen

Zorg dat het groene lampje brand rond het V teken

Persoon uit het huis + code en dan oke

Uitschakelen

Hangslotje open + code en dan oke

Open zones bekijken

2x de F toets in drukken

Overbruggen van een zone

Gewoon inschakelen code oke dan twee keer snel hangslot open dan doet

hij de betreffende zone overbruggen en zal het systeem inschakelen

Bij storingen gelieve op de blauwe kaart te kijken die hangt bij de centrale in de

Meterkast daar staat het nr op waar wij te bereiken zijn